

Håll svärdet i önskat läge (Neråt) sätt dit nya cylindern och skruva ut örat till rätt längd, var mycket noga med att dra åt kontra muttern annars kan cylindern ställa om sin längd under gång med resultat att man ej kapar av stocken eller trycker sönder den gula flärpen (spånrännen) på multiaxeln. Använd med fördel loctite på denna mutter.

När man har bytt cylindern för är det inte ovanligt att man får problem med att inte inmatningsbandet går, det beror på att den gula multiaxeln inte rör sig likadant som innan och den ska trycka på ventilen som pilen på bilden visar.

För att justera in ventilen igen, öppnas locket som på bilden, sågsvärdet ska vara i sitt högsta läge.

Då ska bulten som trycker på ventilen skruvas ner tills det tar stopp, sedan ska den skruvas upp 1mm.

Ett tips är att lägga en 1mm plåtbit mellan bult och ventil så är det rätt justerat direkt.

